

MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: SCHWEBETÜRENSCHRANK ENDLESS

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Ihnen kurz vermitteln, wie Sie mit dem erworbenen, qualitativ hochwertigen Erzeugnis umgehen sollten, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden, da durch fehlerhafte Montage sowohl eine Funktionsbeeinträchtigung als auch ein Sicherheitsrisiko entstehen kann.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

1. Sockelplatte mit Gleitern oder Stahlsockel am Boden waagrecht ausrichten
2. Den linken der drei Korpen auf die vorgesehenen Arretierungen stecken (Bild 1)
3. Mittleren Korpus aufsetzen
4. Rechten Korpus analog dem linken Korpus aufstecken
5. Rückwand von oben in die Nut einsetzen (Bild 2)
6. Oberboden mit Führungsschiene aufsetzen
7. Korpen mit Hülsenschrauben durch vorhandene Bohrungen koppeln (Bild 3)
8. Ober- und Unterboden durch vorhandene Löcher mit 35mm Kappenschrauben verbinden
9. Mittlere Tür in das Führungsprofil einhängen. Hierfür die Profilausfräsung verwenden. Das ermöglicht ein einfaches Ein- und Aushängen der Tür (Bild 4).
10. Danach die rechte und linke Tür einhängen
11. Stopper anschrauben, Gewinde sind vorgebohrt (Bild 5)
12. Rechts und links wird je ein Aufschlagdämpfer für die mittlere Tür am Oberboden befestigt. Bohrungen sind angekört (Bild 6). Diese verhindern das Zusammenschlagen der mittleren Tür mit den Griffen der seitlichen Türen.

ACHTUNG: Wenn die mittlere Tür ausgehängt werden soll, muss zuerst der rechte Stopper entfernt werden! (Bild 6)



Bild 4



Bild 5



Bild 6

PFLEGE & WARTUNG

Die folgenden Pflegeanweisungen sind sowohl für den Benutzer als auch für das Gebäudereinigungspersonal gedacht.

Verwenden sie unter keinen Umständen Waschbenzin, Azeton, Terpentin, Petroleum oder andere aggressive Mittel, Lösungsmittel oder Scheuermilch. Achten Sie fortwährend darauf, dass Ihr Putztuch frei von groben Staub, Sand oder anderen groben Teilchen ist. Diese können zu Kratzern auf den Oberflächen führen.

Reinigung der Arbeitsplatten / Abdeckplatten

Normale Flecken mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen mit einer Seifenlauge.

Reinigung lackierter Metalle

Normale Flecken mit einem sauberen, weichen, eventuell feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Reinigung von Kunststoffteilen

Normale Flecken mit einem sauberen, weichen, eventuell feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Alle verbauten Komponenten sind bei normaler und sachgerechter Beanspruchung als Wartungsfrei anzusehen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Gebrauchsanleitung/ Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durchlesen
- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden
- Bewahren Sie diese Anleitung auf bzw. stellen Sie diese weiteren Nutzern zur Verfügung
- Vor der Erstmontage und insbesondere Folgemontagen ist sicherzustellen, dass die Artikel hinsichtlich Standfestigkeit und Stabilität beschädigungsfrei sind
- Stellen Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes sicher. Im Zweifel holen Sie bitte fachkundigen Rat
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entsteht